

## Écran Vista Roll

### Réenclenchement du ressort

- 1) Placez le logement d'écran sur une surface plane. En tenant la barre latérale, déroulez lentement le treillis jusqu'à ce que le cylindre du treillis soit visible.
- 2) En vous assurant que le treillis est bien droit, commencez à retirer les deux petites vis du haut de l'assemblage. Tirez l'assemblage hors du logement d'écran juste pour qu'il puisse pivoter librement en restant en contact avec le bloc-ressort du cylindre du treillis. Chargez le ressort en faisant tourner l'intégralité de l'assemblage 33 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Retenez solidement l'assemblage pendant la phase d'enroulage car il se désembobinera rapidement si vous relâchez votre prise. Ne laissez pas le cylindre du treillis tourner pendant la phase d'enroulage, car cela limiterait l'accès au loquet de verrouillage. Une fois le ressort en place, montez le loquet de verrouillage sur le cylindre du treillis, insérez entièrement l'assemblage dans le logement d'écran, et fixez solidement à l'aide des deux vis dans le haut du dispositif.
- 3) Tout en tenant la barre latérale, abaissez le loquet de verrouillage et permettez au treillis de l'écran de se rétracter lentement dans le logement d'écran. Le logement d'écran est maintenant prêt à l'installation.